GUÍA DEL USUARIO

Micro Mic

Bienvenido

Enhorabuena por la compra de Micro Mic inalámbrico. Micro Mic es un transmisor portátil de alta calidad que transmite voz y audio directamente a sus audífonos.

Lea este manual detenidamente para aprovechar todas las ventajas que le ofrece Micro Mic. Acuda a su audioprotesista si tiene alguna duda.

Para su seguridad, lea detenidamente el capítulo de información importante, a partir de la página 28.

FCC ID: X26SM-2M

Declaración:

Este aparato cumple los requisitos que se detallan en el apartado 15 de las normas FCC e ISED.

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este aparato no debe provocar interferencias perjudiciales.

2. Este aparato debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las que puedan provocar un mal funcionamiento del mismo.

NOTA: Este equipo ha superado las pruebas que lo sitúan dentro de los límites de un dispositivo digital de clase B conforme al apartado 15 de las normas de la FCC e ISED. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía en forma de radiofrecuencia, y si no se instala según las especificaciones puede causar interferencias perjudiciales para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagándolo y encendiéndolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma en un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/televisión para obtener ayuda.

Cualquier cambio o modificación puede anular el derecho del usuario para operar el equipo.

Uso previsto

Permitir a los usuarios de audífonos percibir el habla y otras señales de audio.

Este producto cumple con las normas reglamentarias siguientes:

En la UE: el dispositivo se ajusta a los requisitos esenciales de conformidad con el anexo I de la Directiva 93/42/CEE del Consejo relativa a los productos sanitarios (MDD).
GN Hearing A/S declara que los tipos de equipo radioeléctrico SM-2M cumplen con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: declarations.resound.com

En EE.UU.: FCC CFR 47 Sección 15, Apartado C.

En Canadá: IC 6941C-SM2M

La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. este dispositivo no debería causar interferencias y

2. este dispositivo podría aceptar cualquier interferencia, incluyendo las que le puedan causar un funcionamiento no deseado.

Para otros requisitos regulatorios internacionales aplicables identificados en países fuera de la UE y de los Estados Unidos, consulte los requerimientos locales de cada país para estas áreas.

En Japón: Cumple con la ley de Radio y Telecomunicaciones japonesas.

Este dispositivo es conforme con la Ley de radio japonesa (電波法) y la ley de Telecomunicaciones japonesa (電気通信事業法). Este dispositivo no debe ser modificado (de lo contrario el número de designación quedará anulado).

Contenido

Bienvenida 2
Declaración 3
Uso previsto 4
Descripción 8
Introducción 10
Encender y apagar Micro Mic 12
Vincular los audífonos 12
Iniciar la transmisión 15
Detener la transmisión 16
Usar Micro Mic 18
Indicador luminoso de estado (LED) 20
Control de volumen y silenciador 22
Indicador luminoso de silencio 24
Funciones especiales 24
Modo de prueba 26
Información importante 28
Advertencias generales 29
Precauciones generales 30
Cuidado de la batería integrada 32
Advertencia sobre la batería 33
Cuidado del cargador 34
Advertencia sobre el cargador 34
Especificaciones técnicas 36
Prueba de temperatura, transporte y almacenamiento 36
Garantía 36
Cobertura de la garantía 37
Exclusiones de la garantía 37
Guía para la resolución de problemas 38

Descripción

1 Botón de encendido
2 Entrada de micrófono
3 Entrada de micrófono
4 Indicador luminoso de estado (LED)
5 Micro USB para cargar
6 Bajar el volumen
7 Botón de silencio
8 Subir el volumen
9 Indicador luminoso de silencio (LED)
10 Botón de emparejamiento
11 Clip de sujeción





Introducción

Antes de usar Micro Mic es necesario cargar la batería. Para cargarla, conecte el cable de carga a Micro Mic tal y como se muestra en la imagen siguiente.

A continuación, conecte el otro extremo del cable de carga al cargador y a una toma de corriente.

Durante el proceso de carga, el indicador LED de estado mostrará una luz roja. Cuando esté completamente cargado y siga conectado al cargador, el LED se iluminará de color rojo y parpadeará en verde cada dos segundos.

Normalmente, la carga de una batería descargada tarda unas 3 horas. Es seguro dejar el cargador conectado durante la noche. La batería no puede sobrecargarse.



- Cuando cargue Micro Mic por primera vez, deje que se cargue durante al menos 3 horas aunque el indicador de batería indique que la batería está completamente cargada.
- Por razones de seguridad, recargue la batería únicamente con cargadores suministrados por su audioprotesista y especialmente diseñados para Micro Mic inalámbrico.

Nota: Para proteger Micro Mic cuando no esté en uso, guárdelo en la bolsa de transporte suministrada con el producto.

No cargue Micro Mic mientras lo lleve cerca del cuerpo.

Encender y apagar Micro Mic

Para activar Micro Mic, mantenga pulsado el botón de encendido (consulte la página 8) durante aproximadamente 1,5 segundos, hasta que el LED de estado se ponga verde. Después de soltar el botón de encendido, el LED de estado parpadeará en verde cada 2 segundos.

Para apagar Micro Mic, mantenga pulsado el botón de encendido (consulte la página 8) durante aproximadamente 1,5 segundos, hasta que el LED de estado se ponga rojo, indicando que la unidad se ha apagado.

Si el nivel de la batería es bajo, el LED parpadea en naranja cada segundo.

Vincular los audífonos

Atención: La siguiente información está dirigida principalmente a su audioprotesista, que será quién realice las tareas previas necesarias para poder utilizar Micro Mic con sus audífonos. Sin embargo, el proceso está concebido para ser simple y la mayoría de las personas pueden realizarlo por sí mismas.

Es posible vincular hasta tres dispositivos de transmisión, por ejemplo Micro Mic y dos transmisores de TV (accesorio inalámbrico opcional), con una pareja de audífonos. Por eso se debe seleccionar el canal (1, 2 ó 3) al iniciar el proceso de vinculación.

Vincular Micro Mic en el canal 1

1. Asegúrese de que Micro Mic está encendido. Los audífonos deben estar apagados. Abra sus portapilas.
2. Con la punta de un bolígrafo u otro objeto similar, pulse el pequeño botón de vinculación, como se muestra en la figura de la derecha. El LED parpadeará en naranja cada 2 segundos para indicar que Micro Mic está listo para emparejarse en el canal 1. Micro Mic permanecerá en el modo de emparejamiento durante 20 segundos.

3. En modo de vinculación, cierre los portapilas de ambos audífonos y asegúrese de que están encendidos. Un emparejamiento correcto se indica con una melodía sonora en ambos audífonos y el LED de estado (ver página 8) permanecerá en naranja durante 3 segundos. Ahora está listo para utilizar Micro Mic.

VIncular Micro Mic en el canal 2 ó 3 (para personas que usan más de un dispositivo de transmisión)

Para emparejar Micro Mic en el canal 2, pulse el botón de vinculación dos veces. El LED de estado parpadeará dos veces en color amarillo cada 2 segundos para indicar que está listo para emparejarse en el canal 2. Cierre los portapilas de los audífonos.

Para vincular Micro Mic en el canal 3, pulse el botón de emparejamiento tres veces. El LED parpadeará en amarillo tres veces cada 2 segundos para indicar que está listo para vincularse en el canal 3. Cierre los portapilas de los audífonos.

Patrón de parpadeo de vinculación:

Pulsaciones del botón de vinculación	Señales luminosas	Canal
1		1
2		2
3		3
Indicación de emparejamiento correcto		

Iniciar la transmisión

Encienda Micro Mic y asegúrese de que los audífonos están encendidos. La transmisión se puede iniciar de tres formas.

1. Mantenga pulsado el botón en ambos audífonos durante unos tres segundos para escuchar la señal transmitida*. Si se activa el programa de coordinación de ambos oídos en los audífonos, sólo hay que activar la transmisión en uno de los audífonos.
2. Si dispone de un mando a distancia compatible (accesorio opcional), simplemente pulse el botón de transmisión del mando a distancia*.
3. Si utiliza una aplicación compatible de mando a distancia, sólo tiene que seleccionar el programa Micro Mic en la pantalla del programa*.

* Una vez conectados los audífonos a Micro Mic, se reproduce una melodía corta de "activación de la transmisión" en los audífonos, seguida por el sonido transmitido.

Iniciar la transmisión desde un segundo o tercer dispositivo

Si su audífono está emparejado a más de un dispositivo de transmisión, puede iniciar la transmisión de tres formas.

1. Mantenga pulsado el botón de programa del audífono durante 3 segundos una segunda o tercera vez para acceder al segundo o tercer dispositivo de transmisión compatible.
2. Si utiliza un mando a distancia compatible (accesorio opcional), pulse el botón de transmisión del mando a distancia una segunda o tercera vez para acceder al segundo o tercer dispositivo de transmisión compatible.
3. Si utiliza una aplicación compatible de mando a distancia, sólo tiene que seleccionar el programa de transmisión en la pantalla del programa.

Detener la transmisión

La transmisión se puede detener de las tres formas siguientes:

1. Pulse simultáneamente el botón de programa en los audífonos*.
2. Si dispone de un mando a distancia compatible (accesorio opcional) simplemente tiene que pulsar el botón "P", ubicado en el centro del teclado*. También puede pulsar el botón de inicio para volver a la configuración predeterminada.
3. Si utiliza una aplicación compatible, seleccione el programa en la pantalla.

*Esto devolverá los audífonos al último programa utilizado.

Nota: Puede ocurrir que salga del rango de alcance de Micro Mic. Si sale del rango de alcance de Micro Mic pero vuelve antes de que hayan transcurrido 5 minutos, los audífonos se reconectarán de forma automática y continuará la transmisión. Esto también se aplica si Micro Mic se apaga y enciende de nuevo en menos de 5 minutos.

Usar Micro Mic

Prenda Micro Mic en la ropa del orador o cuélguelo alrededor de su cuello con el cordón. Coloque el dispositivo a una distancia de 10-40 cm de la boca del orador. Cuando utilice el clip, asegúrese de que Micro Mic está colocado verticalmente y con el LED de estado orientado hacia la boca.



Indicador luminoso de estado (LED)

El LED de Micro Mic sirve como interfaz multiuso para el usuario, proporcionando información sobre el estado del dispositivo.

Encendido/Cargando	No cargando	Cargando	Totalmente cargado
Apagado			
Encendido (normal)			
Encendido (control de volumen desactivado)			
Encendido (batería baja)		Sin indicación LED	Sin indicación LED
Encendido (batería baja) (control de volumen desactivado)		Sin indicación LED	Sin indicación LED
Control de volumen bloqueado o desbloqueado (ver página 24)			
Indicación de encendido	3 segundos	3 segundos	3 segundos
Indicación de apagado	3 segundos	3 segundos	3 segundos
Modo de prueba (ver página 26)	Iluminado constante	Iluminado constante	Iluminado constante

Control de volumen y silenciador

Control de volumen

Micro Mic ha sido diseñado para proporcionar un nivel de escucha cómodo desde el momento en que se active. Sin embargo, para algunos dispositivos o entornos de escucha es posible que desee ajustar el volumen. El ajuste del volumen puede hacerse de varias maneras. Tenga en cuenta que los ajustes de volumen se aplican sólo a la señal transmitida.

- Use los botones "+" y "-" (consulte la página 9) para ajustar el volumen a un nivel cómodo.

Cada cambio en el volumen de Micro Mic se indica mediante un breve parpadeo del LED silenciador. Al alcanzar el nivel de volumen máximo o mínimo, el LED silenciador se pondrá naranja durante más tiempo (un segundo).



Nota: Micro Mic volverá a su nivel predeterminado para todos los modos cuando se reinicie.

También se puede usar un mando a distancia (accesorio opcional) para ajustar el volumen del audífono. Solicite a su audioprotesista más información sobre este accesorio.

Silenciar

La señal de Micro Mic puede silenciarse si el portador del dispositivo participa en conversaciones o actividades irrelevantes para el usuario de los audífonos.

- Para silenciar la señal pulse el botón Silenciador (ver página 9) una vez. El LED silenciador comenzará a parpadear en color naranja.
- Para activar la señal, pulse de nuevo el botón silenciador. El LED silenciador dejará de parpadear en color naranja.

Nota: Al cambiar el modo o reiniciar Micro Mic mientras está silenciado se restablecerá la señal.

Indicador luminoso de silencio

Configuración/patrón de parpadeo	Indicador luminoso de silencio
Funcionamiento normal (sin silenciar)	
Funcionamiento normal (silenciado)	

Funciones especiales

Detección de caídas

En el caso de que Micro Mic caiga desde una altura de más de 75 cm, un sensor incorporado silenciará el audio transmitido a los audífonos durante un máximo de 2 segundos. Esto sirve para proteger al usuario de los audífonos del ruido fuerte y desagradable del impacto en caso de que la unidad se caiga accidentalmente durante su uso.

Bloqueo del control de volumen

Si es necesario, el volumen de Micro Mic se puede bloquear a un nivel específico.

Cuando el control de volumen está bloqueado, éste se fijará en el nivel que tenía cuando Micro Mic se apagó, aunque se puede utilizar la función silenciadora del dispositivo.

Cómo bloquear el control de volumen

- Asegúrese de que Micro Mic está apagado.
- Mantenga pulsado el botón de volumen "-" y el de encendido durante aproximadamente 1,5 segundos, hasta que el LED de estado se ponga verde (Micro Mic encendiéndose). Suelte el botón de encendido.
- Mantenga pulsado el botón de volumen "-" hasta que se muestre la secuencia verde-naranja-rojo en el LED de estado después de 10 segundos.

El LED de estado parpadeará dos veces cada 2 segundos para indicar que el control de volumen está bloqueado.

Cómo desbloquear el control de volumen

- Asegúrese de que Micro Mic está apagado.
- Mantenga pulsado el botón de volumen "+" y el de encendido durante aproximadamente 1,5 segundos, hasta que el LED de estado se ponga verde (Micro Mic encendiéndose). Suelte el botón de encendido.
- Mantenga pulsado el botón de volumen "+" hasta que se muestre la secuencia verde-naranja-rojo en el LED de estado después de 10 segundos.

Modo de prueba

El modo de prueba está pensado principalmente para realizar mediciones de transparencia pediátricas. La medición de la transparencia evalúa si el audífono y los micrófonos inalámbricos (remotos) proporcionan salidas iguales ante el mismo estímulo de entrada de 65 dB SPL.

En modo de prueba el micrófono se configura en modo omnidireccional con una ganancia de 0 dB cuando se dispone horizontalmente en la cámara de prueba. Consulte las normativas pertinentes para realizar mediciones de la transparencia.

Cómo iniciar el modo de prueba:

- Asegúrese de que Micro Mic está apagado.
- Mantenga pulsado el botón de silencio y el de encendido durante aproximadamente 1,5 segundos, hasta que el LED de estado se ponga verde. Suelte el botón de encendido.
- Mantenga pulsado botón de silencio hasta que se muestre la secuencia verde-naranja-rojo en el LED de estado después de 10 segundos.
- En modo de prueba, el LED de estado (ver página 8) estará de color naranja.
- Al entrar en el modo de prueba se aplica el volumen predeterminado. Si es necesario, el volumen de Micro Mic se puede ajustar hasta que se haya comprobado la transparencia.
- Para salir del modo de prueba y guardar la configuración, apague Micro Mic y bloquee el control de volumen (consulte la sección Bloqueo del control de volumen en el capítulo Funciones especiales).

 Nota: Se pueden realizar ajustes para alcanzar la transparencia en Micro Mic y/o el audífono mediante el software apropiado.

Información importante

Mantenimiento y cuidado

- Limpie Micro Mic con un paño seco. No utilice nunca productos de limpieza (detergente, jabón, etc...) ni alcohol para limpiar el dispositivo.
- Cuando no utilice Micro Mic, apáguelo y guárdelo de forma segura.
- Proteja Micro Mic de la humedad excesiva (no se bañe ni nade con él) y del calor (no lo deje sobre un radiador ni en el coche sobre el tablero de instrumentos).
- Evite los golpes y las vibraciones excesivas.
- Proteja el micrófono y las entradas del cargador de restos y suciedad. Si es necesario, utilice la escobilla de limpieza que se proporciona con sus audífonos para limpiar estas zonas.

Advertencias generales

- Mantenga este dispositivo fuera del alcance de los niños menores de 3 años.
- Los niños pequeños pueden enrollarse cables y cordones alrededor del cuello, con riesgo de estrangulación. Por lo tanto, mantenga siempre los cables y cordones fuera del alcance de los niños.
- Micro Mic puede sufrir interferencias de otros equipos.
- Micro Mic utiliza un sistema de transmisión de baja potencia codificado digitalmente para comunicarse con otros dispositivos inalámbricos. Aunque es poco probable, otros dispositivos electrónicos cercanos pueden verse afectados. En dicho caso, aleje Micro Mic del dispositivo electrónico afectado.
- Cuando utilice Micro Mic y el dispositivo se vea afectado por interferencias electromagnéticas, aléjese de la fuente.
- Evite exponer el producto a la lluvia, la humedad u otros líquidos para evitar lesiones personales o daños en el producto.
- Mantenga el producto y todos los hilos y cables lejos de maquinaria en funcionamiento.
- Si el producto se sobrecalienta, se cae o sufre daños, o bien, tiene el cable o el conector dañado, o si el producto se ha caído dentro un líquido, suspenda su uso y consulte a su au-

dioprotesista.

- No lo utilice en zonas donde exista riesgo de explosiones o haya riesgo de ignición o presencia de gases inflamables.

Precauciones generales ⚠

- No utilice este dispositivo en lugares donde esté prohibido el uso de dispositivos electrónicos.
- La radición de rayos X (por ejemplo, escáneres de rayos X o de resonancias magnéticas) puede afectar negativamente al funcionamiento de este dispositivo. Le recomendamos que apague el dispositivo antes de someterse a procedimientos de rayos X y mantenerlo fuera de la sala.
- Otros equipos electrónicos de gran potencia, grandes instalaciones electrónicas y estructuras metálicas podrían afectar negativamente y reducir notablemente el alcance del dispositivo.
- Si los audífonos no responden al dispositivo debido a una alteración de campo inusual, aléjese del campo que produce la perturbación.
- A sus audífonos y a este dispositivo se les asignó un código único de comunicación durante su fabricación. Esto garantiza que el dispositivo no afecte a los audífonos de otras personas.

- No realice cambios ni modificaciones en este dispositivo.
- Si abre Micro Mic puede dañarlo. Si se producen problemas que no se pueden resolver, consulte a su audioprotesista.
- Micro Mic sólo puede ser reparado por un centro de servicio autorizado.
- No utilice Micro Mic en zonas donde las transmisiones de radiofrecuencia estén prohibidas, por ejemplo, aviones.
- Conecte Micro Mic exclusivamente a conexiones para las que se ha diseñado específicamente.

Cuidado de la batería integrada

Si el producto contiene una batería siga las instrucciones siguientes:

- Su producto se alimenta con una batería recargable.
- Las baterías nuevas ofrecen el máximo rendimiento tras dos o tres ciclos completos de carga y descarga.
- La batería puede cargarse y descargarse cientos de veces, pero al final terminará desgastándose.
- Desconecte el cargador del enchufe eléctrico y del producto cuando no lo utilice.
- Si no se utiliza, una batería totalmente cargada irá perdiendo su carga con el tiempo.
- Si deja el producto en zonas donde se alcancen altas temperaturas, como dentro de un coche cerrado en verano, se reducirá la capacidad y la duración de la batería.
- Es posible que un producto con una batería fría deje de funcionar temporalmente, incluso si la batería está totalmente cargada. El rendimiento de la batería se reduce notablemente a temperaturas por debajo del punto de congelación.

Advertencia sobre la batería

- "Precaución" - Si no se trata correctamente, la batería utilizada en este producto puede presentar riesgos de incendio o quemaduras químicas.
- No intente abrir el producto ni sustutir la batería. La batería está integrada y no se puede cambiar. El uso de otra batería puede generar riesgos de incendio o explosión y la garantía quedará anulada.
- El usuario no puede sacar ni cambiar la batería de este producto. Si se intenta hacerlo, pueden generarse situaciones de riesgo y daños en el producto.
- Recargue Micro Mic exclusivamente con la fuente de alimentación que se suministra con el producto.
- Deseche las baterías de acuerdo a la normativa local. Recicle las baterías siempre que sea posible.
- No deseche la batería como si se tratara de un residuo doméstico normal, ni las tire al fuego, ya que pueden explotar.
- Si la batería está dañada puede explotar.

Cuidado del cargador

Tenga en cuenta lo siguiente si el producto se suministra con un cargador:

- No intente cargar su producto con otro adaptador distinto al adaptador de CA que se suministra. El uso de cualquier otro tipo de cargador puede dañar o destruir el producto y podría ser peligroso.
- El uso de otros cargadores puede invalidar cualquier aprobación o anular la garantía.
- Si desea información sobre las mejoras disponibles, pregunte a su audioprotesista.
- Cargar el producto de acuerdo a las instrucciones suministradas con el mismo.

Advertencia sobre el cargador

Utilice el dispositivo exclusivamente con la fuente de alimentación que se suministra con el producto. El uso de cualquier otro tipo de cargador puede dañar o destruir el producto y podría ser peligroso. El uso de otras fuentes de alimentación puede invalidar cualquier aprobación o anular la garantía.

- Cuando desconecte el cable de alimentación, sujete y tire del enchufe, no del cable.

- No utilice nunca una fuente de alimentación dañada.
- No intente desmontar la fuente de alimentación ya que puede exponerse a descargas eléctricas peligrosas.
- Un remontaje incorrecto puede provocar descargas eléctricas o incendios cuando se vuelve a utilizar el producto.
- Evite cargar el producto a temperaturas extremadamente altas o bajas y no utilice el cargador al aire libre ni en zonas húmedas.

No cargue Micro Mic mientras lo lleve cerca del cuerpo.

Especificaciones técnicas

Alcance:	hasta 25 metros (sin obstáculos)
Fuente de alimentación:	adaptador externo de pared
Tecnología inalámbrica:	2,4 GHz
Temperatura operativa y de carga:	0 a 45 ºC
Temperatura de almacenamiento:	-20 a 45 ºC

Prueba de temperatura, transporte y almacenamiento

El producto ha sido sometido a diferentes pruebas de temperatura y ciclos de calor húmedo de entre -25 °C y +70 °C según los estándares internos y de la industria.

Garantía

Micro Mic está cubierto por una garantía limitada, emitida por el fabricante, de un periodo de 12 meses, desde la fecha de compra original. Recuerde que es posible que en su país puedan aplicarse extensiones de la garantías. Por favor, póngase en contacto con su audioprotesista, quien le proporcionará más información.

Cobertura de la garantía

Cualquier componente eléctrico que, por defecto de mano de obra, fabricación o diseño, deje de funcionar correctamente, en condiciones de uso normal, durante el periodo de validez de esta garantía, será sustituido o reparado sin coste alguno por piezas o mano de obra siempre que se devuelva en el punto de compra. Si se determina que no es posible realizar la reparación, la unidad en su totalidad podrá reemplazarse por una equivalente de mutuo acuerdo entre el audioprotesista y el cliente.

Exclusiones de la garantía

Problemas derivados de un uso o cuidado incorrectos, uso excesivo, accidentes, reparaciones realizadas por terceros no autorizados, exposición a condiciones corrosivas o daños provocados por objetos extraños que se hayan introducido en el dispositivo quedarán EXCLUIDOS de la garantía limitada y podrán anularla. La garantía anterior no afectará a los derechos legales que pueda tener de acuerdo a la legislación local aplicable sobre la venta de productos de consumo. Es posible que su audioprotesista le haya concedido una garantía más extensa que esta garantía limitada. Consulte a su audioprotesista para obtener información adicional.

Número de serie: _____

Fecha de compra: _____

GUÍA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa posible	Posible solución
Micro Mic no se enciende	El botón de encendido no se pulsó lo suficiente	Pulse el botón de encendido durante al menos 1,5 segundos hasta que el LED de estado se ponga verde durante 3 segundos
	Micro Mic se ha quedado sin energía	Cargue la batería de Micro Mic
Micro Mic no se apaga	El botón de encendido no se pulsó lo suficiente	Pulse el botón de encendido durante al menos 1,5 segundos hasta que el LED de estado se ponga verde durante 3 segundos
El volumen no se puede cambiar mediante el control de volumen de Micro Mic	El control de volumen de Micro Mic se puede bloquear a un nivel específico	Desbloquee el control de volumen (consulte el capítulo Bloqueo del control de volumen)
No hay sonido en los audífonos aunque todavía están en el programa de transmisión	Micro Mic y el audífono están fuera de alcance inalámbrico	Asegúrese de que Micro Mic y el audífono están dentro del alcance inalámbrico
	Micro Mic no está encendido	Encienda Micro Mic y active de nuevo la transmisión
	Micro Mic se ha quedado sin energía	Cargue la batería de Micro Mic
	Micro Mic está silenciado	Active Micro Mic

GUÍA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Posible solución
Pulsó el botón del audífono durante más de 3 segundos pero no ocurre nada	Micro Mic y los audífonos no se han emparejado	Realice el proceso de emparejamiento
Cuando finaliza el tiempo de espera de emparejamiento no se escucha la melodía de emparejamiento en el audífono	Micro Mic y el audífono están fuera del alcance inalámbrico	Asegúrese de que Micro Mic y los audífonos se encuentran dentro del alcance inalámbrico y vuelva a realizar el procedimiento de emparejamiento
	Micro Mic y los audífonos no están simultáneamente en modo de emparejamiento	Repita el proceso de emparejamiento y asegúrese de cerrar los portapilas en ambos audífonos antes de 20 segundos después de pulsar el botón de vinculación de Micro Mic
Uno o ambos audífonos se desconectan del programa de transmisión	Las pilas de los audífonos están tan agotadas que ya no soportan la transmisión de audio	Sustituya las pilas de los audífonos por unas nuevas y vuelva a activar la transmisión

GUÍA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa posible	Posible solución
El sonido de Micro Mic es muy bajo	El orador no usa correctamente Micro Mic	Prenda Micro Mic en la ropa del orador o cuélguelo alrededor de su cuello con el cordón de forma que el dispositivo esté a una distancia de 10-40 cm de la boca
	El sonido que recibe el micrófono es muy bajo	Aumente el volumen con la tecla "+" de Micro Mic

Preste atención a la información marcada con el símbolo de advertencia

ADVERTENCIA señala una situación que podría dar lugar a lesiones graves.

PRECAUCIÓN indica una situación que podría dar lugar a lesiones leves y moderadas.

Consejos y sugerencias para manejar su accesorio inalámbrico.

Este audífono incluye un transmisor de radiofrecuencia que funciona en el rango 2,4 GHz - 2,48 GHz.

La potencia nominal de salida de RF transmitida es de 14.3 dBm

Pregunte a su audioprotesista cómo desechar Micro Mic

CE Todas las cuestiones relacionadas con la Directiva 93/42/CEE de la UE sobre dispositivos médicos o la Directiva 2014/53/UE sobre equipos radioeléctricos deben dirigirse a GN Hearing A/S.

Fabricante según la Directiva 93/42/CEE de la UE
sobre dispositivos médicos:

Fabricante
GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Dinamarca
Tfno.: +45 4575 1111

Nº CVR 55082715

400549004ES-18.07-Rev.B